

- Coffrets antidiéflagrants - Type CMS
- Flameproof cabinets - Type CMS
- Ex-geschützte Schaltkästen - Typ CMS
- Cajas antideflagrantes - Tipo CMS
- Взрывобезопасный ящик - Тип CMS

#### NT 2500461/01

Milieu / Environment / Ambiente / Umgebung	Gaz - Gas - Gas - Gas	Poussières - Dust - Stäube - Polvos - Polveri
Marquage / Marking / Marcado / Kennzeichnung	CE 0081 Ex II2G	CE 0081 Ex II2D
Attestation CE de type / EC certificate	LCIE 02 ATEX 6247X	
Certificat CEI / IEC certificate	LCIE Ex 02.031X	
Indice de protection / Protection index	IP66 - IK10	

#### 1) Marquage / Marking / Marcado / Markierung / Маркировка

Type :

##### Symbol de protection CENELEC / CEI - CENELEC / IEC protection symbol

Gaz - Gas - Gas - Gas :

Ex d IIB  Ex dia IIB  Ex dib IIB  Ex d[ia] IIB  Ex d [ib] IIB

##### Poussières - Dust - Stäube - Polvos :

II 2 D - Ex tD A21 T = + 80°C  Ex tD A21 T = + 95°C  Ex tD A21 T = + 130°C

##### Classe de température / temperature class

Gaz - Gas - Gas - Gas :

T6  T5  T4

##### Température ambiante / Ambiente temperature

Voir paragraphe conditions spéciales / See special conditions

Délai d'ouverture / Wait before opening :  mn.

Ne pas ouvrir en présence d'atmosphère explosive / Do not open in hazardous areas.

#### 2) Consignes de sécurité :

- Ne pas utiliser en zone 0 et 20
- Respecter les indications inscrites sur l'étiquette produit.
- Ne procéder à aucune opérations de perçage et d'usinage sur les enveloppes antidiéflagrantes

##### Правила техники безопасности :

- Не использовать в зоне 0 и 20
- Соблюдать указания на наклейке продукта
- Не проделывать никаких отверстий и не обрабатывать взрывобезопасные корпуса.

##### Warning :

- Do not use in zone 0 and 20
- Read carefully information given on product label
- Do not drill or machine the enclosure.

##### Icherheitshinweise :

- Nicht in Zonen 0 und 20 installieren
- Nur Ex-geprüfte Klemmen einsetzen
- Die Vorschriften des Kästenaufklebers beachten

##### Instrucciones de seguridad :

- No utilizar en zona 0 ni en zona 20
- Respetar las indicaciones que figuran en la etiqueta del producto.
- No proceder a ninguna operación de perforación ni mecanizado en las envolventes antidiéflagrantes.

#### 3) Installation

- Le matériel est certifié selon les normes CENELEC & CEI.
- Il doit être utilisé uniquement dans les zones où sont présentes des atmosphères explosives dont le groupe d'explosion et la température d'auto-inflammation sont compatibles avec la certification obtenue.
- Les accessoires montés sur les parois des enveloppes, tels que entrées de câble, bouchons, etc., doivent être d'un type certifié ou compatibles avec la certification du matériel.
- Les orifices non utilisés doivent impérativement être obturés par des bouchons d'obturation certifiés et compatibles avec le mode de protection.
- Le raccordement des conducteurs doit être réalisé selon les règles de l'art en tenant compte de la densité de courant maximale admissible.
- À l'installation, il doit être vérifié que le matériel est adapté aux conditions d'exploitation
  - degré d'étanchéité des enveloppes)
  - Protection contre la corrosion : le matériel standard en alliage d'aluminium a subi un traitement tous climats (selon NF A 91011)
- Dans le cas d'ambiance particulièrement corrosive, prévoir une protection complémentaire.

##### Installation

- The equipment is certified to CENELEC and IEC Standards.
- It must only be used in those hazardous areas where the explosive materials present are within the explosion category and the spontaneous combustion temperature for which the equipment has been certified.
- Accessories mounted on the enclosure walls, such as the packing boxes, blanking plugs, etc., must be either certified themselves or compatible with the material certification.
- Unused cable-entries must be sealed with Ex blanking plugs.
- Equipment must be connected as stipulated by the regulations in force, in accordance with the maximum permissible current-carrying capacity.
- Before installation is begun, the following must be checked to verify that the equipment is suitable for the particular conditions of use:
  - The ingress protection of the enclosure;
  - Resistance to corrosion; standard equipment in aluminium alloy has been treated with all-atmosphere protection ( to NF A 91011)
- Provision should be made for additional protection if the equipment is to be used in an extremely corrosive environment.

- **Instalacion**
  - El material está certificado según las normas CENELEC y CEI.
  - Se debe utilizar únicamente en las zonas donde existen materias explosivas cuyo grupo de explosión y temperatura de auto-inflamación sean compatibles con la certificación obtenida.
  - Los accesorios montados sobre las paredes de las envolventes, tales como prensaestopas, tapones, etc., deben estar certificados con un rigor compatible con la certificación del material.
  - Los orificios no utilizados deben ser cerrados obligatoriamente con tapones de acuerdo al modo de protección.
  - La conexión de los conductores debe realizarse según las normas y teniendo en cuenta la densidad de corriente máxima admisible.
  - En el momento de la instalación, cabe averiguar que el material se adapta a las condiciones de obras :
    - grado de estanqueidad de las envolventes.
    - protección contra la corrosión, el material standard en aleación de aluminio ha sido sometido a un tratamiento para todos los climas (según NFA 91011).
  - En caso de ambiente particularmente corrosivo, prever una protección complementaria.
- **Montage**
  - Die Betriebsmittel sind nach den Normen CENELEC und IEC geprüft.
  - Die Geräte dürfen nur in den explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, deren Explosionsgruppe und Temperaturklasse der Zulassung entsprechen.
  - Zubehör, welches an die Gehäuseseiten montiert wird, wie Stopfbuchsverschraubungen, Kappen, Befehlsgeräte usw., muss zertifiziert sein oder mit dem Zertifikat des Gerätes übereinstimmen.
  - Nicht benutzte Öffnungen müssen unbedingt mit Verschlüssen abgedichtet werden.
  - Die elektrischen Leitungen müssen ordnungsgemäß angeschlossen werden, dabei darf die maximal zulässige Stromstärke nicht überschritten werden.
  - Vor der Montage muss geprüft werden, ob die Geräte den Betriebsbedingungen entsprechen:
    - Schutzgrad der Gehäuse.
    - Korrosionsschutz. Listenmäßige Geräte aus Aluminiumlegierung wurden Witterungsresistent nach NF A 91011 vorbehandelt. Bei besonders aggressiver Umgebung ist ein zusätzlicher Schutz vorgesehen.
  - Explosionsgeschützte Betriebsmittel dürfen nicht angebohrt oder in sonst einer Art und Weise bearbeitet werden.
- **Установка**
  - Оборудование сертифицировано согласно норм CENELEC & CEI.
  - Оно должно использоваться только в местах, где присутствуют взрывоопасные среды, чья группа взрывоопасности и температура самовоспламенения соответствуют полученной сертификации.
  - Аксессуары, смонтированные на внутренних стенах корпусов, такие как кабельные вводы, заглушки и т.д., обязательно должны быть сертифицированного типа, либо быть совместимыми с сертификацией оборудования.
  - Неиспользуемые отверстия должны быть обязательно закрыты заглушками, сертифицированными и соответствующими типу взрывозащиты.
  - Соединение проводов должно быть выполнено по всем правилам и с учетом максимальной допустимой плотности тока.
  - При установке необходимо проверить, чтобы оборудование адаптировано к условиям эксплуатации :
    - степень герметичности корпусов;
    - защита от коррозии; стандартное оборудование из алюминиевых сплавов прошло всепогодную обработку (согласно NF A 91011)
  - В случае с особо едкими средами предусмотреть дополнительную защиту.

#### 4) Mise en place et fermeture

- Mounting and closing
- Einbau und Verschließen
- Instalación y cierre
- Sistemazione e chiusura
- Установка и закрывание

- Ne pas omettre de graisser les plans de joints plats (Loctite GR135 / Molydal M03) ou filetés (ANTAR-Multiservices).
- Do not forget to lubricate mating surfaces of flat (Loctite GR135 / Molydal M03) or threaded (ANTAR-Multiservices) joints.
- Flächen der Flach- (Loctite GR135 / Molydal M03) und Gewindedichtungen ANTARMultiservices schmieren.
- No olvidar engrasar los planos de juntas planos (Loctite GR135 / Molydal M03) o roscados (ANTAR-Multiservices).
- Non omettere la lubrificazione dei piani lisci (Loctite GR135 / Molydal M03) o filettati (ANTAR-Multiservices) delle guarnizioni.
- Не забывать смазать плоские поверхности стыков (Loctite GR135 / Molydal M03) или резьбы (ANTAR-Multiservices).

- Respecter les délais d'attente indiqués sur le coffret, les I.P. et les températures de fonctionnement
- Refer to wait times, IPs and working temperatures given on the cabinet.
- Wartezeiten (auf dem Kasten angegeben), Schutzklasse und Betriebstemperaturen beachten
- Respetar los plazos de espera indicados en el estuche, los I.P. y las temperaturas de funcionamiento
- Rispettare i tempi di attesa indicati sul cofanetto, gli indici di protezione nonché le temperature di funzionamento.
- Соблюдать время ожидания, указанное на ящике, степени защиты и рабочие температуры

- ATTENTION : n'utiliser que les vis d'origine pour la fermeture du coffret.
- CAUTION : only use original screw to close cabinet.
- ACHTUNG : Kasten nur mit Originalschrauben verschließen.
- ATENCION : utilizar sólo los tornillos de origen para el cierre del estuche.
- ATTENZIONE : adoperare solo le viti originali per la chiusura del cofanetto.
- ВНИМАНИЕ : для закрывания ящика использовать только оригинальные винты.

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas ouvrir sous tension.</li> <li>• Do not open with power on.</li> <li>• Nicht öffnen, solange unter Spannung.</li> <li>• No abrir bajo tensión.</li> <li>• Non aprire quando sotto tensione.</li> <li>• Под напряжением не открывать.</li> </ul> |
|--|

#### 5) MAINTENANCE / DEPANNAGE / ENTRETIEN

- Avant toute intervention sur les équipements, il convient de respecter scrupuleusement les indications relatives à la sécurité.
- Toute opération n'étant pas effectuée conformément aux instructions du constructeur dégage ce dernier de toute responsabilité.
- Pour bien conserver le caractère antidiéflagrant du matériel, s'assurer avant la mise en service que toutes les vis de fixation du couvercle et les entrées de câbles soient serrées au couple de perçage.
- Les joints de laminage doivent être propres et graissés.
- Les appareils sont livrés avec les plans de joint graissés. Il est nécessaire, lorsque l'appareil est installé, de le maintenir en bon état en le graissant. Utiliser une graisse non durcissante et anti-corrosive:
  - Pour les joints plans et à emboîtement des boîtes et coffrets : graisse multi-services, température d'utilisation -30°C à +130 °C, types Antar multi-services, Elf multi, Elf epexelf, Loctite GR125.
  - Pour les joints filetés : graisse minérale graphitéée, température d'utilisation -30 à -150 °C, type Loctite GR135, Molydal M03
- Avant toute intervention sur les équipements, il convient de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité mentionnées sur les coffrets.
- Les orificios no utilizados deben ser cerrados obligatoriamente con bouchons d'obturation certifiés Exd.
- Pour toute composition, réparation, modification, la certification CENELEC ou C.E.I. obtenue impose l'utilisation de composants ATX.
- Lors d'opérations de mise en place ou de changement de fonction des têtes de commande et de signalisation, il est impératif de respecter les indications de la notice spécifique à ces accessoires.
- Ne procéder à aucune opération de perçage et usinage sur les enveloppes antidiéflagrantes. Celles effectuées sans notre accord formel nous dégageraient de toute responsabilité

#### • MAINTENANCE

- A minimum protective rating of IP66 must be ensured at all times in the enclosure, and for this reason the neoprene / water and airproof seals must never be allowed to deteriorate.
- The safety regulations must be strictly followed before any repair work is begun.
- ATX will not be held responsible for the results of any modification carried out on the box in breach of the strict guidance provided in this technical manual.
- Rolling joints must be clean and lubricated.
- The devices are supplied with joint planes lubricated. Once the device is installed, it is necessary to maintain it in good condition by lubrication. Use a non hardening anti-corrosive lubricant:
  - For plane joints and box recesses: multi-purpose grease, working temperature -30° C to + 130° C, eg. Antar multi-purpose, Elf multi, Elf epexelf, Loctite GR125.
  - For threaded joints: graphite mineral grease, working temperature -30° C to -150° C.e.g. Loctite GR 135, Molydal M03.
- Before carrying out any work on the equipment, the cited safety instructions must be very carefully observed.  
Do not drill or machine the enclosures

#### • MANTENIMIENTO

- El indice de protección del la envolvente IP66 debe ser permanentemente asegurado, para ello los elementos de estanqueidad deben mantenerse en buenas condiciones.
- Antes de cualquier intervención en los equipos, conviene respetar escrupulosamente las indicaciones relativas a la seguridad.
- Para cualquier composición, reparación, modificación, la certificación obtenida CENELEC o C.E.I. impone la utilización de bornas Ex.
- Las operaciones de transformación y perforación sobre los envolventes, aquellas realizadas sin respecto de las instrucciones de ATX nos deja fuera de cualquier responsabilidad.
- Los aparatos se suministran con las juntas engrasadas. Cuando se instala el aparato, es necesario mantenerlo en buen estado engrasándolo. Utilizar una grasa anticorrosiva y que no se endurezca :
  - Para las juntas planas y cilíndricas de las cajas y estuches : grasas multiservicios, temperatura de uso de -30 a + 130 °C, tipos Antar multiservicios, Elf multi, Elf epexelf, Loctite GR125.
  - Para las juntas roscadas : grasa mineral grafitada, temperatura de uso de -30 a 150 °C, tipo Loctite GR135, Molydal M03.
- Antes de cualquier intervención en los equipamientos, cabe respetar escrupulosamente las consignas de seguridad mencionadas en las cajas.
- No proceder a ninguna operación de perforación ni mecanizado en las envolventes antideflagrantes.

#### • WARTUNG

- Die Dichtungen müssen stets in gutem Zustand gehalten werden, damit der Mindestschutzgrad IP66 eingehalten wird.
- Vor und während jeglichem Eingriff in explosionsgeschützte Betriebsmittel müssen die Sicherheitsvorschriften sorgfältig beachtet werden.
- Beim Zusammensetzen mehrerer Teile zu einem Ganzen, bei Reparaturen oder bei Umbau dürfen nur Ex-Ersatzteile verwendet werden, um den Schutzgrad aufrecht zu erhalten. Explosionsgeschützte Betriebsmittel dürfen nicht angebohrt oder in sonst einer Art und Weise bearbeitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ausgeführte Arbeiten.
- Die Geräte werden mit eingefetteten Anschlußflächen geliefert. Nach dem Einbau müssen diese durch Nachfetten in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden. Hierzu ist ein aushärtendes Antikorrosionsfett zu verwenden:
  - Planflächige Anschlüsse und Einpassungen der Schränke u. Kästen : Mehrzweckfett, Einsatztemperatur - 30 bis + 130 °C, Sorte : «Antar multi-services, Elf Multi, Elf epexelf, Loctite GR125.
  - Gewindeanschlüsse : graphitdotiertes Mineralfett, Einsatztemperatur - 30 bis + 150 °C, Sorte: «Loctite GR 135», Molydal M03.
- Vor Eingriffen in dem Gerät sind die angegebenen Sicherheitsvorschriften genau zu beachten
- Es sonstige Eingriffe selbst an explosionsgeschützten Gehäusen vorgenommen werden.

#### • УХОД/УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ/ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед любыми работами с оборудованием следует тщательно выполнить указания по безопасности.
- Любые действия, выполненные не в соответствии с указаниями производителя, освобождают последнего от какой бы то ни было ответственности.
- Чтобы сохранить взрывобезопасные свойства оборудования, перед вводом в эксплуатацию нужно убедиться, что все стопорные винты крышки и кабельные вводы затянуты при вращающем моменте сверления.
- Вальцованные соединения должны оставаться чистыми и смазанными.
- Оборудование поставляется с чертежами смазанных соединений. Когда оборудование будет установлено, необходимо поддерживать их в хорошем состоянии при помощи смазки. Использовать не затвердевающую и антикоррозийную смазку:
  - Для плоских и раструбных соединений коробок и ящиков: универсальные смазки, рабочая температура от -30°C до +130 °C, тип Antar multi-services, Elf multi, Elf epexelf, Loctite GR125.
  - Для резьбовых соединений: минеральные смазки с добавлением графита, рабочая температура от -30 до -150 °C, тип Loctite GR135, Molydal M03
- Перед любыми работами с оборудованием следует тщательно выполнить указания по безопасности для ящиков.
- Все не используемые отверстия должны быть обязательно закрыты сертифицированными заглушками Exd.
- Для любой компоновки, ремонта или модификации полученная сертификация CENELEC или С.Е.И. требует использования комплектующих ATX.
- При установке или изменении функций кнопок управления и сигнализации нужно обязательно соблюдать указания специальной инструкции к этим аксессуарам.
- Не проделывать никаких отверстий и не обрабатывать взрывобезопасные корпуса. Такие действия, выполненные без нашего формального соглашения освобождают нас от какой бы от ни было ответственности.

#### 6) Formation des intervenants

Le matériel pour atmosphères explosives ATEX ne doit être mis en oeuvre que par du personnel habilité et compétent dans le domaine.

#### AUTHORIZED PEOPLE

ATEX approved electrical equipment must only be installed and assembled by authorised and capable persons for that site

#### FORMACION DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN

El material para atmósferas con riesgo de explosión solo debe instalarse por profesionales legalmente autorizados.

#### SCHULUNG VON ELEKTROINSTALLATEUREN

Die ATEX Produkte für explosionsgefährdete Bereiche sollen nur von entsprechend geschultem Fachpersonal installiert werden.

#### Квалификация обслуживающего персонала

Установку оборудования для взрывоопасных сред ATEX должен производить только квалифицированный и компетентный в этой области персонал.

#### 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre :

L'incorporation des matériaux de sécurité intrinsèque dans les coffrets devra respecter les conditions prévues par le constructeur dans ses documents descriptifs.

Ces matériaux, dont la bonne tenue mécanique à déjà été vérifier contre les explosions, sont les suivants :

- bornes ou blocs de jonction,
- régulateur type RND 213W (Georgin, sous le N° LCIE 02 ATEX 6104X),
- relais type R (ATX, (Georgin, sous le N° LCIE 02 ATEX 6104X),
- relais type RSI (ATX, certifié sous le N° LCIE 03 ATEX 6187X),
- barrières zéner [Ex ia ou ib] IIB ou IIC noyées dans la résine.

En fonction des différents contenus prévus, les caractéristiques des matériaux devront être ajustées pour ne pas dépasser les puissances maximales dissipées admissibles.

Tous ces éléments ainsi que les conditions d'assemblage des enveloppes figurent dans les documents descriptifs du constructeur.

Sur les platines électroniques, avant ouverture de l'enveloppe, l'énergie résiduelle au niveau, de chaque condensateur ne doit pas excéder 60 µJ.

Lorsque la visserie utilisée pour la fermeture de l'enveloppe sera en acier inoxydable, la qualité de celui-ci devra correspondre à la désignation Z6 CN 18/10 ou Z6 CND 18/12.

#### • Special conditions for safe use :

The addition of intrinsic safe elements in the boxes must comply with the manufacturer's conditions described in his descriptive notice.

These elements, whose mechanical resistance has already been checked versus explosions, are the following :

- terminals or terminal blocks,
- RND 213 W type controller (Georgin, certified under N°. LCIE 02 ATEX 6104 X),
- R type relay (Georgin, certified under N°. LCIE 02 ATEX 6104 X),
- RSI type relay (ATX, certified under N°. LCIE 03 ATEX 6187 X),
- zener barrier [Ex ia or ib] IIB or IIC imbedded in resin.

According to each different content, characteristics of materials shall be adapted in order not to exceed permitted maximal dissipated powers.

All these elements, as well as enclosures assembling conditions are indicated in the manufacturer's descriptive documents.

On electrical panels, before opening the enclosure, residual energy of each capacitor shall not exceed 60 µJ.

When screws used for closing are in stainless steel, their quality shall agree with the following code designation Z6 CN 18/10 or Z6 CND 18/12.

<b>8) Caractéristiques techniques</b>	<b>• Technical data</b>	<b>• Технические характеристики</b>
Matière : acier IP66 IK10 Visserie en acier Inoxydable	Material : Mild Steel IP66 IK10 Stainless steel hardware	Материал : сталь Степень защиты IP66 IK10 Резьбовые крепежные детали из нерж. стали

<b>9)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotes d'encombrement</li> <li>• Dimensions</li> <li>• Einbaumaße</li> <li>• Cotas</li> <li>• Габаритные размеры</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voir plan joint</li> <li>• See drawing attached</li> <li>• См. прилагаемый чертеж</li> </ul>
<b>10)</b>	<b>Tableau des puissances dissipées maxi admissibles</b>	- Non applicable
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maxi Power dissipation table</li> <li>• Таблица максимальной допустимой рассеиваемой мощности</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Not Applicable</li> <li>- Не применимо</li> </ul>
<b>11)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation</li> <li>• Documentation</li> <li>• Dokumentation</li> <li>• Documentación</li> <li>• Документация</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selon la Directive 1999/92/CE , la documentation à garder dans le Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE) est : cette notice, la notice des composants , la déclaration CE.</li> <li>• As per Directive 1999/92/EC, the documentation to be kept in the Explosion Protection Document is as follows: this instructions manual, the instructions manual for the components and the CE declaration.</li> <li>• Nach Richtlinie EG 1999/92, die Dokumentation muss in dem Explosionsschutzdokument des Schutz behalten werden sind wie folgt: diese</li> <li>• De acuerdo a la Directiva 1999/92/CE, la documentación que debe conservarse en el Documento de Protección contra Explosiones son: este manual de instrucciones, las instrucciones de los componentes, la declaración CE.</li> <li>• Согласно Директивы 1999/92/CE среди документов, касающихся Взрывозащиты (DRPCE), необходимо иметь: настоящую инструкцию, инструкцию к компонентам, заявление CE.</li> </ul>